

**Ausfahrt  
aus der Schleuse  
Am Oberhaupt**

1. Drücken der  
Taste: „Schütz auf“

Motor startet

Motor startet  
**nicht**

2. Die Schütze öffnen mit Hilfe von  
Motoren.  
Dieser Vorgang dauert einige Zeit

3. Warten Sie bis die grüne Lampe  
„Schütz auf“ leuchtet.

4. Warten sie bis die Lampe  
„Freigabe Tor“ leuchtet.  
Der Vorgang dauert einige Zeit.

5. Halten sie die Taste „Tor auf“  
gedrückt. Die Tore öffnen mit Hilfe der  
Motoren.

6. **Fahren sie mit Ihrem Boot aus der  
Schleusenkammer**

Machen sie am Anleger fest und  
kommen sie hierher zurück.

7. **Schließen Sie die Torflügel.** Halten sie  
dazu die Taste „Tor zu“ gedrückt bis sie  
leuchtet

8. **Drücken Sie die Taste „Schütz zu“.**  
Die Schütze werden mit Hilfe von  
Motoren geschlossen

Die gelbe Lampe  
„UH Tor geöffnet“ leuchtet

Gehen sie zum Bedienpult  
am Unterhaupt. Halten Sie  
die Taste „TOR ZU“  
gedrückt.

Die offenen  
Schleusentorflügel  
schließen sich.

Kommen sie zurück und  
starten sie ab „Ausfahrt“  
erneut.

Die gelbe Lampe  
„UH Schütz geöffnet“  
leuchtet

Gehen sie zum  
Bedienpult am  
Unterhaupt. Drücken  
Sie „Schütz zu“.

Die Schütze schließen  
dann mithilfe von  
Motoren.

Kommen sie zurück  
und starten sie ab  
„Ausfahrt“ erneut.

**Wir wünschen Ihnen eine gute Weiterfahrt.**